



MiVue™ C545 Pro
MiVue™ Serisine C59X



Revizyon: R01
(06/2024)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


İçindekiler

Araç kameranızı tanıma	4
Bir hafıza kartı takma	6
Kart biçimlendirme.....	6
Araç kameranızı bir araçta kullanma	7
Önlemler ve bildirimler.....	7
Araç kamerasını monte edin	8
Araç kamerasını açma	10
Kullanıcı arayüzü.....	10
Görüntüleme modunu değiştirme	11
Sürüş modunda kayıt yapma.....	12
Kesintisiz kayıt.....	12
Olay kaydı	12
Park Etme modu.....	13
Kamera modu	15
Kayıttan yürütme modu	16
Güvenlik kamerası uyarıları.....	17
Güvenlik kamerası ekleme	17
Güvenlik kamerası verilerini güncelleme.....	18
Bağlanma	19
MiVue Pro.....	19
WIFI bağlantısı kurma	19
Araç kameranızı güncelleme.....	19
Sistem ayarları	20
Dosya Kayıttan Yürütme	20
WIFI.....	20

Ses kaydı.....	20
Hız Kamerası.....	20
Park Modu	21
Video Kaydı	21
Sistem	22
Bıçımlendir.....	23
MiVue Manager	24
MiVue Manager'ı Yükleme	24
Kayıt dosyalarını yürütme.....	24
Daha fazla bilgi için	27
Mio'ya bakım yapılması.....	27
GPS hakkında	28
Güvenlik önlemleri.....	28
Düzenleyici bilgi.....	30
WEEE.....	32

Araç kameranızı tanıma

① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.



- | | |
|---------------------------|--|
| ① Cihaz montaj yuvası | ⑦ Bellek kartı yuvası |
| ② Kamera merceği | ⑧ Hoparlör |
| ③ USB-C bağlayıcı | ⑨ Menü / Geri düğmesi ** |
| ④ Arka kamera bağlayıcı * | ⑩ Güvenlik Kamerası / Yukarı düğmesi *** |
| ⑤ Sistem göstergesi | ⑪ Kamera / Aşağı düğmesi **** |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ Olay / Tamam düğmesi |

* Yalnızca seçili modeller


** Cihazı açmak için basıp bırakın, cihazı kapatmak için 2 saniye basılı tutun, cihazı yeniden başlatmak için en az 8 saniye basılı tutup ardından bırakın

*** Park Etme Modunu (etkinse) izlemek için basılı tutun

**** Araç kamerası ile arka kamera (satın alınıp kurulduysa) görüntüleri arasında geçiş yapmak için basılı tutun

Arka kamera

Satın alınan modele bağılı olarak, aracın arkasında meydana gelen olayları izlemek için araç içi kameraya bir arka kamera dâhil edilebilir.



- ❶ Kamera merceğı
- ❷ Montaj yüzeyi
- ❸ Micro-USB bağılayıcı

❶ Arka kayıt kamerasını etkinleştirmek için cihazın kayıt çözünürlüğünün **1080p 30 FPS Dual** ( > Video Kaydı > Video Çözünürlüğü) olarak ayarlandığından emin olun.

Bir hafıza kartı takma


① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir):

1.  düğmesine basın.
2. **Biçimlendir'i** >  seçin.
3. Sizden istendiğinde  düğmesine basın.

Araç kameranızı bir araçta kullanma


Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerası bir arabada kullanılırken cama monte edilmesi gerekir. Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Eğer arabanın ön camı GPS algılamasını etkileyebilen yansıtıcı boya ile kaplanmışsa, sinyal zayıflayabilir yada negatif etkilenebilir. Bu durumda Mio'yu camda temiz bir yere -genelde arka dikiz aynasının hemen altına-monte edin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.


Araç kamerasını monte edin

Araabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.


- Aygıtı ön cama takmadan önce, ön camın ispiroto ile temizlenmesi ve montaj alanında toz, yağ ve gres bulunmadığından emin olunması önerilir.
- Statik streç filmi ön cama takın, ve ardından bağlantı parçasını statik streç film üzerine takın.



- Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavandan ve A şekilli ayaktan geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.
- Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun.
- Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.



- Satın alınan model bir arka kamera içeriyorsa, kurmak için aşağıdaki bağlantı şemasına uyun.




Araç kamerasını açma

Kurulumu, “Araç kameranızı bir araçta kullanma” kısmındaki yönergelerle göre tamamlayın. Aracın motoru çalıştırıldığında araç kamerası otomatik olarak açılır. Cihazı ayrıca, güç düğmesine (en üstteki işlev düğmesi) basarak elle de açıp kapatabilirsiniz.

Mio'nuzu ilk kez açtığınızda, aşağıdakileri tamamlamak için ekrandaki uyarıları izleyin:

- Tercih ettiğiniz dili seçin.
- Kayıtlarınız için doğru tarih ve saati ayarlayın.
- Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.

Kullanıcı arayüzü



- 1 Kayıt göstergesi
- 2 Saat gösterimi
- 3 Mikrofon durumu
- 4 GPS sinyali
- 5 Sürüş hızı ekranı

Görüntüleme modunu değiştirme

Bir arka kayıt kamerası bağlanırsa, görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için  düğmesi de kullanılabilir. Ön ve arka kayıt kamerası görüntümleri arasında geçiş yapmak için düğmeye iki saniye basılı tutun.

Sürüş modunda kayıt yapma

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kesintisiz kayıt devam ederken  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Kayıt ekranına dönmek için  düğmesine basın; sistem kesintisiz kaydı otomatik olarak başlatacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için “Normal” kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay olursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

Olay kaydı, olayı olaydan önceki saniyeden olaydan sonraki saniyeye kadar saniye cinsinden kaydedecektir. Kayıt sırasında algılayıcı tekrar tetiklenirse, olay kaydı daha uzun sürebilir. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıt devam ederken elle bir olay kaydı başlatmak isterseniz, Olay düğmesine basın ().  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Sistem, otomatik olarak sürekli kaydı başlatacaktır.

Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Olay” kategorisinde bulunabilir.

Park Etme modu

① Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.

① Bu mod için, ayrıca satılan Mio Akıllı Kutu gibi ek bir güç kaynağı kullanmalısınız.

Araç kameranız park kaydı işlevini destekler. Park modu işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Park modunu etkinleştirmeden önce lütfen cihazınızdaki bellek depolama alanı ayırmayı kontrol edin. Park kaydına yönelik uygun bir ayırma ayarlamak için  > **Sistem** > **Depolama Ayırma** öğelerini seçin. Ayırmayı değiştirmek bellek kartını sileceğinden, öncelikle videoları veya fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedin.

 > **Park Modu** > **Park Modu** > **Akıllı Mod** veya **Pasif Güç Modu** seçimini yaparak işlevi etkinleştirebilirsiniz.

- **Akıllı Mod:** G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler. Otomatik Giriş ayarlarına bağlı olarak kontak anahtarı kapalı konuma alındıktan veya araç 5 dakika boyunca hareketi durdurduktan sonra akıllı park etme modu otomatik olarak etkinleştirilir.

Bu modda çalışırken ekran kapatılır, ekranı etkinleştirmek için işlev düğmelerinden birine basın.

- **Pasif Modu:** G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler. Bu Park modu etkinleştirildiğinde, sistem cihaz kapatıldıktan sonra otomatik olarak Park Etme moduna girecektir.

Araç kamerası kaydederken ekranı etkinleştirmek için işlev düğmelerinden birine basın. Kayıt tamamlandığında araç kamerası tekrar kapanacaktır.

Park Etme modunda, park etme kayıtları yalnızca hareket etmeler veya titreşimler algılandığında tetiklenebilir. Park etme kaydı, olayı olaydan önceki saniyeden olaydan sonraki saniyeye kadar saniye cinsinden kaydedecektir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Park modunu durdurmak ve kesintisiz kaydı sürdürmek için  düğmesine basın. Park kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Park Etme” kategorisinde bulunabilir.

Kamera modu

Araç kamerası ve arka kamera (satın alınmış ve kurulmuşsa) ile fotoğraf çekmek için  simgesine basın. Fotoğraflar, dosya kayıttan yürütme için “Fotoğraf” kategorisinde bulunabilir.

Kayıttan yürütme modu

Kayıttan yürütme amacıyla bir video veya fotoğraf seçmek için:

1.  > **Kayıttan Yürütme** >  öğelerine basın.
2. İstenilen türü seçin ve  düğmesine basın.
3. Listedeki istediğiniz dosyayı seçmek için  /  düğmelerine, kayıttan yürütmeyi başlatmak için de  düğmesine basın.
4. Önceki/sonraki dosyayı görüntülemek için  /  düğmesine basın.
5. Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdakileri yapmak için  düğmesine basabilirsiniz:
 - İlgili arkadan/önden görünüm fotoğrafını görüntüler (yalnızca seçili modeller).
 - Dosyayı siler.
6. Bir videoyu görüntülerken, aşağıdakileri yapmak için  düğmesine basabilirsiniz:
 - Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
 - İlgili ön/arka kamera videosunu oynatır (yalnızca seçili modeller).
 - Dosyayı siler.

① Silinen dosyalar kurtarılamaz. Silmeden önce dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Güvenlik kamerası uyarıları

① Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.

① Yasal nedenlerden dolayı güvenlik kamerası işlevi her ülkede kullanılamaz.

Güvenlik (hız) kameralarının konumları hakkında, o bölgelerden geçerken hızınızı kontrol etmenizi sağlayacak uyarılar alabilirsiniz.

Bir güvenlik kamerası görünürse ve algılanabilir yönde konumlandırılmışsa uyarılar alırsınız. Ekranda görsel uyarı görüntülenir ve sesli uyarılar da alırsınız.

Uyarı sesi uyarı **Beep** (Sesli uyarı) olarak yapılır:

- Arabanız bir güvenlik kamerasına yaklaştığında normal bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız, ayarlanmış eşik üzerinde bir hızla bir güvenlik kamerasına yaklaştığında, arabanızın hızı uygun hız sınırının altına düşene kadar kesintisiz bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız bir güvenlik kamerasını geçtiğinde farklı bir uyarı sesiyle bilgilendirilirsiniz.

Güvenlik kamerası ekleme

① Bir özel güvenlik kamerasını yalnızca bir GPS sabit konum oluşturulduğunda ekleyebilirsiniz.

Araç kamerası, güvenlik kamerası veritabanını özelleştirmenize olanak tanır. Araç kamerasına 100 taneye kadar özel güvenlik kamerası ekleyebilirsiniz.

Bir özel güvenlik kamerasını yapılandırmak için adımları izleyin:

1. Geçerli konumda bir özel güvenlik kamerası eklemek için kayıt ekranında  düğmesine basın.
2. Bu konumdan bir sonraki kez geçtiğinizde araç kamerasından uyarılar alacaksınız.

3. Kullanıcı tarafından eklenmiş güvenlik kamerasının bilgilerini görüntülemek için  > **Hız Kamerası** > **Özel Hız Kamerası** öğelerini, ardından da incelemek istediğiniz güvenlik kamerasını seçin.
4. Özel güvenlik kamerasını araç kamerasından kaldırmak için  düğmesine basın.

Güvenlik kamerası verilerini güncelleme

MiTAC, kameralar sökülmüş, yerleri değiştirilmiş veya yeni kameralar takılmış olabileceğinden dolayı tüm güvenlik kamerası tiplerini ve yerlerini içeren verilerin mevcut olacağını garanti etmez.

MiTAC bazen güvenlik kamerası verilerinin güncellemelerini sunabilir. Var olan indirmeler için Mio web sitesini ziyaret edin ve güncellemeyi tamamlamak amacıyla yönergeleri izleyin.

Bağlanma

MiVue Pro

① Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① MiVue Pro ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır.

1. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. WIFI işlevini,  > **WIFI** > **Uyg.** **Bağlan** öğelerini seçerek elle etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, WIFI ayarı ekranı araç kamerasının SSID ve şifre bilgilerini görüntüler.
2. MiVue Pro uygulamasını açın. WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin.

Araç kameranızı güncelleme

MiTAC ara sıra çeşitli yazılım güncellemeleri sunabilir (aygıt yazılımı, güvenlik kamerası verileri ve ses verileri dâhil). Verileri MiVue Pro uygulamasının OTA güncellemeleri aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Yeni veriler var olduğunda, uygulamayı açmanız üzerine verileri yükseltmeniz istenecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sistem ayarları

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Sistem ayarlarını özelleştirmek için  düğmesine basın.

Dosya Kayıttan Yürütme

Kayıtlı videoları ve fotoğrafları yürütür.

WIFI

- **Uyg. Bağlan:** WIFI işlevini açar.
- **Parola Değiştir:** WIFI parolasını değiştirir.

Ses kaydı

Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler. Ses kaydı etkinleştirilmişse kayıt ekranının üstünde bir sistem simgesi (🔊) gösterilir.

Hız Kamerası

- **Algılama:** Güvenlik kamerası uyarıları işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Uyarı Sesi: Bip/Ses'i** seçer veya sesli uyarıları kapatır.
- **Uyarı Mesafesi:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede (**Kısa**, **Orta** ve **Uzun**) sizi uyaracaktır.
- **Uyarı Yöntemi**
 - **Akıllı Uyarı:** Mevcut GPS araç hızına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.
 - **Standart Uyarı:** Hız sınırına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.
- **Eşik:** Araç kamerasının uyarılar vermeye başlamasına yönelik hız değerini ayarlar.

- **Gezinti Hız Uyarısı:** Seyir hızına yönelik sınırı ayarlar. Ayarlı değerden yüksek bir seyir hızında sürdüğünüzde araç kamerasından uyarılar alırsınız.
- **Özel Hız Kamerası:** Kullanıcı tarafından eklenmiş tüm güvenlik kameralarını oluşturma zamanına göre sıralanmış şekilde listeler.

Park Modu

- **Park Modu:** Etkinleştirildiğinde, araç kamerası, Park modunda hareketler algılandığında veya bir olay olduğunda otomatik olarak kaydı başlatacaktır.
- **Algılama Yöntemi:** Park etme algılama yöntemini **Yalnız G Sensör** veya **Hareket & G Sensör** olarak ayarlar.
- **Otomatik Giriş:** Sistemin Park moduna otomatik olarak girmesine yönelik modu (**Kolay**, **Orta** veya **Zor**) ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Araç kamerası Park modundayken park kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Hareket Algılama:** Hareket algılamanın duyarlılık düzeyini **Düşük**, **Orta** veya **HYüksek** olarak ayarlar.
- **Hareket Alanı:** Hareket algılama alanını **Tüm Alan** ya da **Sadece Ana Alan** olarak ayarlar.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Çözünürlüğü:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.

- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.
- **Hız Damgası:** Kaydedilen videoda sürüş hızını görüntüler.
- **Metin Damgası:** Özelleştirilebilir metin girişi bilgisini görüntüler.
- **Gizlilik modu:** Etkinleştirildiğinde sürekli kayıt kapatılırken sadece G Sensör tarafından tetiklenen Olay kayıtlarına ve elle kayda izin verilir.

Sistem

- **Uydular:** GPS/GLONASS sinyali alımının durumunu görüntüler. Gerekirse, daha iyi sinyal alımı için  düğmesine basıp **GPS** veya **GLONASS** ögesini seçebilirsiniz.
- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **GPS saati kullan:** Konumunuz için **Saat Dilimi** ve **Yaz Saati** ayarlarını seçin.
 - **Elle:** Seçilen alanın değerini ayarlamak için  /  düğmelerini kullanın; tüm alanlar değiştirilene kadar  düğmesine basıp adımı tekrarlayın. Tamamladığınızda  düğmesine basın.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Sistem Sesi:** Sistem bildirimi seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **LCD Bekleme**
 - LCD ekranı açık tutmak için **Her Zaman Açık** ayarını seçer.
 - **HUD:** Ekranda yalnızca saat ve hız bilgilerini gösterir.
 - **10 sn. / 1 dk. / 3 dk.:** Kayıt başladıktan sonra LCD ekranın otomatik olarak kapanması için zamanlayıcıyı ayarlar (10 sn., 1 dk. veya 3 dk.).
- **Dil:** Dili ayarlar.

- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **Depolama Ayırma:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.
- **Sürüm:** Yazılım bilgilerini görüntüler.

Biçimlendir

Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).

MiVue Manager

① Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Manager™ bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları görüntülemenize yönelik bir araçtır.

MiVue Manager'ı Yükleme

MiVue Manager uygulamasını Mio web sitesinden Support (Destek) sayfasından (www.mio.com/support) indirin ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre doğru yazılım sürümünü (Windows veya Mac) indirdiğinizden emin olun.

Kayıt dosyalarını yürütme

1. Araç kamerasından bellek kartını çıkarın ve bir kart okuyucu aracılığıyla bilgisayarda karta erişin. Yedekleme ve kayıttan yürütme için kayıt dosyalarını bilgisayarınıza kopyalamanız önerilir.
2. Bilgisayarda MiVue Manager uygulamasını başlatın.
 - MiVue Manager varsayılan olarak sağ tarafta takvimi ve dosya listesini gösterir.
 - Bir kayıt dosyası var olduğunda, tarihi • simgesiyle işaretlenmiş olarak görürsünüz. Tarihe tıklayarak, o tarihte kaydedilmiş dosyaları görüntüleyin.
 - Görüntülenecek dosya türünü seçebilirsiniz: **Etkinlik** / **Normal** / **Park Ediliyor**.
 - Geçerli klasördeki tüm dosyaları görüntülemek için Hepsini seçeneğine tıklayın. Takvim görünümüne dönmek için Takvim seçeneğine tıklayın.
3. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için dosya listesinde istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

4. Kayıttan yürütme kontrolleri aşağıda açıklanmaktadır:



- ❶ Listede önceki/sonraki dosyaya atlar.
 - ❷ Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
 - ❸ Kayıttan yürütme hızını 1/4x, 1/2x, 1x (varsayılan), 1,5x veya 2x olarak değiştirir.
 - ❹ Sesi kapatır veya açar.
 - ❺ Ses düzeyini ayarlar.
 - ❻ Görüntünün bir kesiminin büyütüldüğü Yakınlaştırma Aracını etkinleştirir.
 - ❼ Videoyu tam ekranda yürütür.
 - ❽ Kayıttan yürütme ilerlemesini görüntüler. Kayıttan yürütmeye yönelik farklı bir konuma doğrudan geçmek için, iz çubuğu boyunca bir noktaya tıklayabilirsiniz.
5. Kayıttan yürütme sırasında, video kayıttan yürütme ekranının alt kısmında görüntülenen gösterge panosu ve G algılayıcı grafiği aracılığıyla daha fazla sürüş bilgisi görebilirsiniz.
- Harita ekranını görüntülemek için gösterge panosunda  düğmesine tıklayın. Bilgisayar Internet'e bağlı olmadığında veya MiVue modeliniz GPS işlevini desteklemediğinde harita ekranı görüntülenmeyebilir.
 - G algılayıcı grafiği, arabanın ileri/geri (X), sağa/sola (Y) ve yukarı/aşağı (Z) yönde hareketiyle ilgili verileri 3 eksenli dalga biçiminde görüntüler.

6. Araç çubuğu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:



- ❶ Kayıt dosyalarının bulunduğu klasörü seçer.
- ❷ Geçerli video görüntüsünde önizleme yapar ve görüntüyü yazdırır.
- ❸ Seçilen dosyaları, bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❹ Geçerli video görüntüsünü yakalar ve bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❺ OSettings (Ayarlar) Menüsünü açar.
 - **Dil Değiştir:** MiVue Manager uygulamasının görüntüleme dilini ayarlar.
 - **Cildi değiştirmek:** MiVue Manager uygulamasının renk düzenini ayarlar.
 - **Güçelleme kontrol et.:** MiVue Manager uygulamasının yeni bir sürümünün olup olmadığını denetler. (Bu özellik için İnternet erişimi gereklidir).
 - **Hakkında:** MiVue Manager uygulamasının sürümünü ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.
- ❻ Seçilen dosyanın GPS bilgilerini, bilgisayarınızda belirlenen konuma KML biçiminde dışa aktarır.
- ❼ Videoları yüklemeniz için bir web tarayıcısında YouTube™ açar (hesap gereklidir).
- ❽ Çalma listesinde dosya adında görüntülenen “F” ve “R” işaretleri, videonun karşılık gelen bir ön videoya (F) veya arka videoya (R) sahip olduğunu belirtir. Video oynatılırken ekranda PIP (resim içinde resim) modu görüntülenir. Simgesine tıklayarak ön ve arka videolar arasında geçiş yapabilirsiniz  (Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir).

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın. Montaj yüksekliği < 2 m.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Ekran yüzeyi kolaylıkla çizilebilir. Keskin cisimleri temas ettirmekten kaçının. LCD panellere sahip taşınabilir cihazlarda kullanmak amacıyla özel olarak tasarlanan yapışkan olmayan genel koruyucular ekranı küçük çiziklerden korumada yardımcı olması için kullanılabilir.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin. Ekranı ve Mio'nuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, tiftiksiz bir bez kullanın.
- Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuza zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.

- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuz zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 45°C.

GPS hakkında

① Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından "Limitli Güç Kaynağı" olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.

- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabın içindeyken kullanmayın.
- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablozu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue C545 Pro/C59X Serisine N724 nolu model numarası verilmiştir.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 55032: 2015+A11: 2020

BS EN 55032: 2015+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

EN 55035: 2017+A11: 2020

BS EN 55035: 2017+A11: 2020

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

IEC 61000-4-4: 2012

IEC 61000-4-5: 2014+A1:2017

IEC 61000-4-6: 2013+COR1:2015

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2014
EN 61000-4-6: 2014
EN IEC 61000-4-11: 2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN IEC 62311:2020
IEC 62368-1:2018 (3rd Edition) (EN IEC 62368-1:2020+A11:2020)

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz
- Maksimum çıkış gücü: 19.71dBM

Uyum Beyanı (DoC)

MİTAC, işbu N724'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.