



MiVue™ J20



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R00
(07/2024)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


İçindekiler

Araç kameranızı tanıma	3
MiVue J20	3
Bir hafıza kartı takma	4
Kart biçimlendirme.....	4
Bağlanma	5
MiVue Pro.....	5
WIFI bağlantısı kurma	5
MiVue Pro kullanarak	6
Araç kameranızı güncelleme.....	6
Araç kameranızı bir araçta kullanma	7
Önlemler ve bildirimler.....	7
Araç kamerasını monte edin	8
İşlev Düğmesi işlemleri ve LED gösterge.....	10
Sürüş modunda kayıt yapma.....	12
Kesintisiz kayıt.....	12
Olay kaydı	12
Sistem ayarları	13
Video Kaydı	13
Sistem	13
Daha fazla bilgi için	14
Mio'ya bakım yapılması.....	14
Güvenlik önlemleri.....	15
Düzenleyici bilgi.....	15
WEEE.....	17

Araç kameranızı tanıma

① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

MiVue J20



- ① Montaj yüzeyi
- ② Mikrofon
- ③ Kamera merceği
- ④ Bellek kartı yuvası
- ⑤ USB-C bağlayıcı
- ⑥ Durum göstergesi
- ⑦ İşlev Düğmesi

Bir hafıza kartı takma

① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.


① Bellek kartı yuvası çalışırken değiştirilebilir değildir. Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Bu cihaz, 16 ile 128 GB arasında kapasiteye sahip Speed Class 10 bellek kartlarını destekler. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basıncı uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir):

1. Bir bellek kartını biçimlendirmek için MiVue Pro uygulamasını kullanın  > **Ayarlar > SD Kart Biçimlendir.**
2. İşlev Düğmesine üç kez basın.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

① MiVue Pro'ya bağlı değilken WIFI, 60 saniye kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. İşlev Düğmesine bir kez basarak WIFI'yı manuel olarak da kapatabilirsiniz.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Araç kamerasınızda WIFI'yı etkinleştirmek için İşlev Düğmesine bir kez basın. WIFI modu etkinleştirildiğinde WIFI göstergesi mavi renkte yanar.

WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin:

1. Akıllı telefonda WIFI işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.
2. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
3. Aygıtlar listesinden modelinizi seçin ve ardından **WIFI'yı seçin** ögesine dokunun

4. Aygıtın SSID'sini (MiVue_xxxx) seçin ve ağ şifresini girin (varsayılan şifre: 1234567890).
5. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine dokununuz.

MiVue Pro kullanarak

1. **Canlı Görünüm:** Araç kamerasının canlı görüntüsünü gösterir.
2. **Ayarlar:** Cihaz ayarlarını yapılandırır.
3. **SD Kartı:** Cihazın SD kartında kayıtlı dosyalara göz atar.
4. **Bilgi:** Cihaz bilgilerini görüntüler.
5. **Ana Ekran:** Uygulamanın ana sayfasına döner.
6. **Dosya Gezgini:** Uygulamaya indirilen dosyalara göz atar.
7. **Uygulama Bilgisi:** Uygulamanın depolama konumunu değiştirir ve aygıt yazılımı güncellemelerini yapar.



Araç kamerasınızı güncelleme

MiTAC ara sıra çeşitli yazılım güncellemeleri sunabilir (aygıt yazılımı ve ses verileri dâhil). Verileri MiVue Pro uygulamasının OTA güncellemeleri aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Yeni veriler var olduğunda, uygulamayı açmanız üzerine verileri yükseltmeniz istenecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Araç kameranızı bir araçta kullanma

Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.


Araç kamerasını monte edin

Arabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.


1. Aygıtı ön cama takmadan önce, ön camın ispiroto ile temizlenmesi ve montaj alanında toz, yağ ve gres bulunmadığından emin olunması önerilir.



2. Statik streç filmi ön cama takın, ve ardından bağlantı parçasını statik streç film üzerine takın.




3. Aracın güç adaptörünü çakmak yuvasına bağlayın. Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavandan ve A şekilli ayaktan geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.



4. Araç kamerasını WIFI üzerinden MiVue Pro'ya bağlayın ve araç kamerasının görüş açısını ayarlamak için uygulamanın canlı görünüm özelliğini kullanın. Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun.

- ① Video görüntüsü, cihazı monte ederken daha fazla esneklik sağlamak için MiVue Pro. Lütfen ek bilgi için "Ayarları Özelleştirme" bölümüne bakın.
- ① Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.

İşlev Düğmesi işlemleri ve LED gösterge



İşlev	Düğme Çalışması
Cihazı aç	İşlev Düğmesine bir kez basın (cihaz kapalıyken)
WIFI'yi aç/kapat	İşlev Düğmesine bir kez basın (cihaz açıkken)
Ses kaydını etkinleştir/ devre dışı bırak	İşlev Düğmesine iki kez basın
SD Kartı Biçimlendir	İşlev Düğmesine üç kez basın
Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler	İşlev Düğmesine beş kez basın
Cihazı kapat	İşlev Düğmesini üç saniye basılı tutun

① Cihaz ayrıca araç motoru çalıştırılıp durdurulduğunda da sırasıyla otomatik olarak açılır veya kapanır.

LED Gösterge	Cihaz Durumu
	Normal kayıt devam ediyor
	Olay kaydı devam ediyor
	WIFI etkin
	Cihaz WIFI üzerinden bir akıllı telefona başarıyla bağlandı
	Cihaz hatası / bellek kartı algılanmadı
	Kart biçimlendirme / cihaz yazılımı güncelleniyor

Sürüş modunda kayıt yapma

① Sistemin açılarak kayda başlaması için araç kamerasının bir güç kaynağına bağlandığından emin olun.

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için "Normal" kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

① G algılayıcının duyarlılık seviyesini MiVue Pro aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Lütfen ek bilgi için "Ayarları Özelleştirme" bölümüne bakın.

Bir kaydın ilk 30 saniyesi içinde bir olay algılanırsa, mevcut kayıttan hemen önce kaydedilen dosya ile birlikte mevcut video dosyası, Event klasörüne kopyalanır. Kaydın ilk 30 saniyesinden sonra bir olay algılanırsa mevcut video, Event klasörüne kopyalanmadan önce 30 saniye daha kayıt yapmaya devam eder. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Sistem ayarları

Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için  > **Settings** (Ayarlar) öğelerine dokununuz.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar (**50 Hz / 60 Hz**).
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Ses Kaydı:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Videoyu çevir:** Cihaz baş aşağı monte edilecekse kamera görüntüsünü 180 derece çevirir.

Sistem

- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **SD Kartı Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: -10°C to 60°C; Depolama sıcaklığı: -20°C to 70°C.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından "Limitli Güç Kaynağı" olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabın içindeyken kullanmayın.
- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablolu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue J20 N753 nolu model numarası verilmiştir.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN IEC 62311:2020

EN 50665:2017

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09)

ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz
- Maksimum çıkış gücü: 19.4dBm

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N753'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi

İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.