

Kullanım Kılavuzu

MiVueTM Serisine J30/J35

Revizyon: R02
(1/2025)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK


MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

İçindekiler


Araç kameranızı tanıma	4
GÜÇ düğmesi	4
Sistem gösterg	5
MiVue Pro uygulaması	6
WIFI bağlantısı kurma	6
Araç kameranızı güncelleme	7
Araç kameranızı bir araçta kullanma	8
Önlemler ve bildirimler	8
Araç kamerasını monte edin	9
Bir hafıza kartı takma	11
Kart biçimlendirme	11
Araç kamerasını açma	12
Araç kamerasını yeniden başlatma	12
Araç kamerasını kapatma	12
Sürüş modunda kayıt yapma	13
Kesintisiz kayıt	13
Olay kaydı	13
Güvenlik kamerası uyarıları	14
Sistem ayarları	15
Video Kaydı	15
Güvenlik Kamerası	15
Sistem	16

MiVue Manager	17
MiVue Manager'ı Yükleme	17
Kayıt dosyalarını yürütme.....	17
Daha fazla bilgi için	20
Mio'ya bakım yapılması	20
Güvenlik önlemleri.....	21
GPS hakkında	21
Düzenleyici bilgi.....	22
Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi	23
WEEE.....	23

Araç kameranızı tanıma




- ❶ Kapatma düğmesi
- ❷ Hafıza kartı yuvası
- ❸ Mini USB bağlayıcı
- ❹ Hoparlör
- ❺ Kamera merceği



- ❻ GÜÇ düğmesi
- ❼ Sistem göstergesi
- ❽ Mikrofon

GÜÇ düğmesi



Sistem gösterg

- Kayıt devam ederken **yeşil** renkte yanar.
- Bir olay kaydı devam ederken **yeşil** renkte yanıp söner.
- Kaydın bazı sistem sorunları nedeniyle durduğunu belirtmek için **kehribar** renkte yanar (ör. WIFI modu açıktır, bellek kartında bir hata vardır vb.)
- Güncelleme devam ederken **kehribar** renkte yanıp söner.

MiVue Pro uygulaması

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

Not:


- MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez.
- Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

WIFI bağlantısı kurma

MiVue araç kamerasınızda, WIFI modunu etkinleştirmek için  tuşuna kısa bir süre basın.

WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin:

1. Akıllı telefonda WIFI işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.
2. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
3. **Select WIFI** (WIFI Seç) düğmesine dokunun ve bağlanmak istediğiniz araç kamerasını seçin.
4. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine dokunun.
5. Aygıtlar bağlandığında ekranda ana sayfa () görüntülenecektir.



Araç kameranızı güncelleme

MiTAC ara sıra çeşitli yazılım güncellemeleri sunabilir (aygıt yazılımı, güvenlik kamerası verileri ve ses verileri dâhil). Verileri MiVue Pro uygulamasının OTA güncellemeleri aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Yeni veriler var olduğunda, uygulamayı açmanız üzerine verileri yükseltmeniz istenecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.


Araç kameranızı bir araçta kullanma

Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerası bir arabada kullanılırken cama monte edilmesi gerekir. Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Eğer arabanın ön camı GPS algılamasını etkileyebilen yansıtıcı boya ile kaplanmışsa, sinyal zayıflayabilir yada negatif etkilenebilir. Bu durumda Mio'yu camda temiz bir yere -genelde arka dikiz aynasının hemen altına-monte edin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.

Araç kamerasını monte edin

1. Arabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.




* statik streç film



Not:

- Montaj yüzeyini yapıştırmadan önce ispiroyla ön camı temizlemeniz önerilir.
- Montaj yüzeyini yapıştırmadan önce ispiroyla ön camı temizlemeniz önerilir.
- Yapışkan bandın yapışkanlığı yeterince güçlü değilse bandı yenisiyle değiştirin.

2. Araç şarj aletini çıkarmak yuvasına bağlayın. Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavandan ve A şekilli ayaktan geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.




3. Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun.



Bir hafıza kartı takma

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Araç kamerası, 8 GB – 128 GB kapasiteli Sınıf 10 bellek kartlarını destekler. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Bir bellek kartını biçimlendirmek için MiVue Pro uygulamasını kullanın ( > **Ayarlar > SD Kart Biçimlendir.**).

Not:


- Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.
- MiTAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.
- Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.
- Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Araç kamerasını açma

Kurulumu, “Araç kamerasını bir araçta kullanma” kısmındaki yönergelerle göre tamamlayın. Güç kaynağına bağlandığında araç kamerası otomatik olarak açılır (ör. aracın güç sağlanan çakmak yuvası).

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “donduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Mio cihazınızı yeniden başlatmak için, Mio cihazının sıfırlama düğmesine küçük bir çubuk (düzleştirilmiş bir ataş gibi) yerleştirin.



Araç kamerasını kapatma

Araç kamerasını kapatmak için, Güç düğmesini sistem kapanana kadar basılı tutun.

Sürüş modunda kayıt yapma

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

Not: G algılayıcının duyarlılık düzeyini MiVue Pro uygulaması aracılığıyla değiştirebilirsiniz.

Güvenlik kamerası uyarıları

Dikkat: Yasal nedenlerden dolayı güvenlik kamerası işlevi her ülkede kullanılamaz.

Not: Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.

Güvenlik (hız) kameralarının konumları hakkında, o bölgelerden geçerken hızınızı kontrol etmenizi sağlayacak uyarılar alabilirsiniz. Bir güvenlik kamerası görünürse ve algılanabilir yönde konumlandırılmışsa uyarılar alırsınız.

Uyarı sesi ayarı **Bip** olarak yapılırsa:

- Arabanız bir güvenlik kamerasına yaklaştığında normal bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız, ayarlanmış eşiğin üzerinde bir hızla bir güvenlik kamerasına yaklaştığında, arabanızın hızı uygun hız sınırının altına düşene kadar kesintisiz bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız bir güvenlik kamerasını geçtiğinde farklı bir uyarı sesiyle bilgilendirilirsiniz.

Güvenlik kamerası uyarılarını nasıl almak istediğinizi ayarları değiştirerek belirleyebilirsiniz. Bilgi için “Sistem ayarları” kısmına bakın.

Sistem ayarları

Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için  > **Ayarlar** öğelerine dokununuz.

Not: MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Çözünürlük:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
- **Frekans:** Sabit olmayan yapay ışık kaynaklarının neden olduğu sorunları önlemek için kameraya yönelik frekansı ayarlar.
- **Pozlama Değeri:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini (-1 – +1) ayarlar.
- **G Sensör:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Ses Kaydı:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Algılayıcı**) ayarlar.
- **Hız Damgası:** Kaydedilen videoda sürüş hızını görüntüler.

Güvenlik Kamerası

- **Algılama:** Güvenlik kamerası uyarıları işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Uyarı Sesi:** Uyarı sesini açar (**Sesli Uyarı** ya da **Ses**) veya kapatır (**Sessiz**).
- **Uyarı Mesafesi:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede sizi uyaracaktır.

- **Uyarı Yöntemi:** Uyarı mesafesi işlevini geçerli GPS araç hızına (**Akıllı Uyarı**) veya hız sınırına (**Standart Uyarı**) göre ayarlar.

Sistem

- **Uydular:** Gerekirse, daha iyi sinyal alımı için GPS veya GLONASS ögesini seçebilirsiniz.
- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **Manuel** ayarını seçtiğinizde, sistem, tarih ve saat ayarlarını bağlanan akıllı telefonla eşitleyerek güncelleyecektir.
 - **GPS** ayarını seçtiğinizde **Saat Dilimi** ve **Yaz Saati** seçeneklerini konumunuza göre ayarlamanız gerekir. Tamamladığınızda, sistem, tarihi ve saati otomatik olarak ayarlayacaktır.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **SD Kartı Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir. (Tüm veriler silinecektir.)
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

MiVue Manager

MiVue Manager™ bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları görüntülemenize yönelik bir araçtır.

Not: Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.


MiVue Manager'ı Yükleme

MiVue Manager uygulamasını Mio web sitesinden Support (Destek) sayfasından (www.mio.com/support) indirin ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre doğru yazılım sürümünü (Windows veya Mac) indirdiğinizden emin olun.

Kayıt dosyalarını yürütme

1. Araç kamerasından bellek kartını çıkarın ve bir kart okuyucu aracılığıyla bilgisayarda karta erişin. Yedekleme ve kayıttan yürütme için kayıt dosyalarını bilgisayarınıza kopyalamanız önerilir.
2. Bilgisayarda MiVue Manager uygulamasını başlatın.
 - MiVue Manager varsayılan olarak sağ tarafta takvimi ve dosya listesini gösterir.
 - Bir kayıt dosyası var olduğunda, tarihi “ • ” simgesiyle işaretlenmiş olarak görürsünüz. Tarihe tıklayarak, o tarihte kaydedilmiş dosyaları görüntüleyin.
 - Görüntülenecek dosya türünü seçebilirsiniz: **Event** / **Normal** / **Parking**.
 - Geçerli klasördeki tüm dosyaları görüntülemek için **All (Tüm)** öğesine tıklayın. Takvim görünümüne dönmek için **Calendar (Takvim)** öğesine tıklayın.
3. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için dosya listesinde istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

4. Kayıttan yürütme kontrolleri aşağıda açıklanmaktadır:



- ❶ Listede önceki/sonraki dosyaya atlar.
- ❷ Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
- ❸ Kayıttan yürütme hızını 1/4x, 1/2x, 1x (varsayılan), 1,5x veya 2x olarak değiştirir.
- ❹ Sesi kapatır veya açar.
- ❺ Ses düzeyini ayarlar.
- ❻ Videoyu tam ekranda yürütür.
- ❼ Kayıttan yürütme ilerlemesini görüntüler. Kayıttan yürütmeye yönelik farklı bir konuma doğrudan geçmek için, iz çubuğu boyunca bir noktaya tıklayabilirsiniz.

5. Kayıttan yürütme sırasında, video kayıttan yürütme ekranının alt kısmında görüntülenen gösterge panosu ve G algılayıcı grafiği aracılığıyla daha fazla sürüş bilgisi görebilirsiniz.

- Harita ekranını görüntülemek için gösterge panosunda  düğmesine tıklayın.
- G algılayıcı grafiği, arabanın ileri/geri (X), sağa/sola (Y) ve yukarı/aşağı (Z) yönde hareketiyle ilgili verileri 3 eksenli dalga biçiminde görüntüler.

Not: Bilgisayar Internet'e bağlı olmadığında veya MiVue modeliniz GPS işlevini desteklemediğinde harita ekranı görüntülenmeyebilir.

6. Araç çubuğu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:



- ❶ Kayıt dosyalarının bulunduğu klasörü seçer.
- ❷ Geçerli video görüntüsünde önizleme yapar ve görüntüyü yazdırır.
- ❸ Seçilen dosyaları, bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❹ Geçerli video görüntüsünü yakalar ve bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❺ Settings (Ayarlar) Menüsünü açar. Ayarlar menüsü öğeleri aşağıda açıklanmaktadır:
 - **Change Language (Dili Değiştir):** MiVue Manager uygulamasının görüntüleme dilini ayarlar.
 - **Change Skin (Görünümü Değiştir):** MiVue Manager uygulamasının renk düzenini ayarlar.
 - **Check for Update (Güncelleme Denetle):** MiVue Manager uygulamasının yeni bir sürümünün olup olmadığını denetler. (Bu özellik için İnternet erişimi gereklidir.)
 - **About (Hakkında):** MiVue Manager uygulamasının sürümünü ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.
- ❻ Seçilen dosyanın GPS bilgilerini, bilgisayarınızda belirlenen konuma KML biçiminde dışa aktarır.
- ❼ Seçilen dosyayı YouTube™ sitesine karşıya yükler.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin. Mio'nuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, tiftiksiz bir bez kullanın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından “Limitli Güç Kaynağı” olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 1,5 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabin içindeyken kullanmayın.
- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablolu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.
- Çalışma sıcaklığı: -5°C – 65°C; Depolama sıcaklığı: -20°C – 70°C
- IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Çalışma frekansı aralığı: 2412–2472MHz
Maksimum çıkış gücü: 16±2dBm

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue J30/J35 Serisine N718 nolu model numarası verilmiştir.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 50665:2017 / EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

EN 55032: 2015+A11: 2020+A1 :2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N718'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.